

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)

B ou H POUR DÉFINIR DANS QUEL DOMAINE DE TENSION ON PEUT ACCÉDER
(APRÈS AVOIR EU BIEN SUR UNE AUTORISATION)

B = BT (BASSE TENSION) + DE **0 VOLT** JUSQU'À **1000 VOLTS**
(**1000 V**, = KILOVOLTS, LE KILO... FACILE À RETENIR)

H = HT (HAUTE TENSION) + DE **1000** VOLTS
(EX: **HTA** + DE 1000 JUSQU'À 50 KV. **HTB** + DE 50 KV, KILOVOLTS)

LA LETTRE **H** NE PERMET PAS DE RENTRER DANS UN POSTE EN **BT**

CELA VEUT DIRE QU'UN **H0** NE PEUT ENTRER DANS UN POSTE EN BT, IL LUI FAUT AUSSI LE

B0

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)