

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)

BE ou **HE** ?

ÉLECTRICIEN AU DÉPART

CHARGÉ D'OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES, DÉSIGNANT INDISTINCTEMENT LA PERSONNE CHARGÉE D'ASSURER LA DIRECTION DES ESSAIS, MESURAGES, VÉRIFICATIONS OU MANOEUVRES OU DE PROCÉDER ELLE-MÊME À DES

ESSAIS, MESURAGES, VÉRIFICATIONS, OU MANOEUVRES

B ou **H** POUR DÉFINIR DANS QUEL DOMAINE DE TENSION ON PEUT ACCÉDER
(APRÈS AVOIR EU BIEN SUR UNE AUTORISATION)

B = BT (BASSE TENSION) JUSQU'À **1000** VOLTS
(**1000 V**, = KILOVOLTS, LE KILO... FACILE À RETENIR)

H = HT (HAUTE TENSION) + DE **1000** VOLTS
(EX: **HTA** + DE 1000 JUSQU'À 50 KV. **HTB** + DE 50 KV, KILOVOLTS)

LA LETTRE **H** NE PERMET PAS DE RENTRER DANS UN POSTE EN **BT**

CELA VEUT DIRE QU'UN **H2** NE PEUT ENTRER DANS UN POSTE EN BT, IL LUI FAUT AUSSI LE **B2**

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)