

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)  
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)

**B1** ou **H1** ?

**1** EST LE CHIFFRE = **EXÉCUTANT ÉLECTRICIEN**

**1** SIGNIFIE QUE LA PERSONNE PEUT FAIRE DES TRAVAUX **D'ORDRE ÉLECTRIQUE**

SOUS LES ORDRES

SOUS LES ORDRES D'UN CHARGÉ : LE **2** OU LE **R** OU LE **C**

DONC **1** VEUT DIRE **EXÉCUTANT ÉLECTRICIEN**

**B** OU **H** POUR DÉFINIR DANS QUEL DOMAINE DE TENSION ON PEUT ACCÉDER  
(APRÈS AVOIR EU BIEN SUR UNE AUTORISATION)

**B = BT** (BASSE TENSION) JUSQU'À **1000** VOLTS

(**1000 V**, = KILOVOLTS, LE KILO... FACILE À RETENIR)

**H = + DE 1000** VOLTS

(EX: **HTA** + DE 1000 JUSQU'À 50 KV.

**HTB** + DE 50 KV, KILOVOLTS)

LA LETTRE **H** NE PERMET PAS DE RENTRER DANS UN POSTE EN **BT**

CELA VEUT DIRE QU'UN **H0** NE PEUT ENTRER DANS UN POSTE EN BT, IL LUI FAUT AUSSI LE **B0**

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)  
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)