

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)

BO OU **H0** ? **0** EST LE CHIFFRE

TOUT TRAVAUX : **SAUF LES TRAVAUX D'ORDRE ÉLECTRIQUE**

DONC **0** VEUT DIRE **NON ÉLECTRICIEN**

DEUX SORTES DE **NON ÉLECTRICIEN** :

L' EXÉCUTANT (SOUS LES ORDRES) OU **LE CHARGÉ DE CHANTIER** DONNEUR D'ORDRE

LE CHIFFRE **0** EST AUSSI

LE MINIMUM POUR ÊTRE **SURVEILLANT DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE**

B OU H POUR DÉFINIR DANS QUEL DOMAINE DE TENSION ON PEUT ACCÉDER
(APRÈS AVOIR EU BIEN SUR UNE AUTORISATION)

B = BT (BASSE TENSION) JUSQU'À **1000** VOLTS

(**1000 V**, = KILOVOLTS, LE KILO... FACILE À RETENIR)

H = HT (HAUTE TENSION) + DE **1000** VOLTS

(EX: **HTA** + DE 1000 JUSQU'À 50 KV. **HTB** + DE 50 KV, KILOVOLTS)

LA LETTRE **H** NE PERMET PAS DE RENTRER DANS UN POSTE EN **BT**

CELA VEUT DIRE QU'UN **H0** NE PEUT ENTRER DANS UN POSTE EN BT, IL LUI FAUT AUSSI LE **B0**

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)