

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)  
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)

## **BS LIMITÉ EN BT ET CONSEILLÉ DE LE LIMITER À 400 VOLTS**

**BS** = CHARGÉ D'INTERVENTION POUR LES  
INTERVENTIONS BT DE REMPLACEMENT ET DE RACCORDEMENT

POUR LES INTERVENTIONS BT DE REMPLACEMENT ET DE RACCORDEMENT ?

PLUS SIMPLEMENT :

LE **BS** EST PAR EXEMPLE LE CONCIERGE QUI N'A PAS SPÉCIALEMENT DE CONNAISSANCE  
EN ÉLECTRICITÉ MAIS DOIT CHANGER UNE PRISE DÉFECTUEUSE, UNE AMPOULE

LA FORMATION **BS** LUI PERMET DE TROUVER À L'INTÉRIEUR D'UNE ARMOIRE LES ORGANES  
DE COUPURES (DISJONCTEUR PAR EXEMPLE) POUR POUVOIR CHANGER SANS RISQUES  
D'ÉLECTROCUTION OU DE COURT CIRCUIT EN APPLICANT LES RÈGLES

A NE PAS CONFONDRE AVEC LE :

**CHARGE D'INTERVENTION** DONT L'HABILITATION EST SYMBOLE **BR** POUR LES  
INTERVENTIONS BT D'ENTRETIEN ET DE DEPANNAGE

**LE BR LUI ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ VAUT LE BS**

**SURTOUT PAS LE CONTRAIRE LE BS NE VAUT EN AUCUN CAS LE BR**

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)  
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)