

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)

BC ou **HC** ? **CHARGÉ DE CONSIGNATION : C**

PERSONNE CHARGÉE D'EFFECTUER OU DE FAIRE EFFECTUER LES
OPÉRATIONS DE LA CONSIGNATION ÉLECTRIQUE ET LA
DÉCONSIGNATION

B ou **H** POUR DÉFINIR DANS QUEL DOMAINE DE TENSION ON PEUT ACCÉDER
(APRÈS AVOIR EU BIEN SUR UNE AUTORISATION)

B = **BT** (BASSE TENSION) JUSQU'À 1000 VOLTS
(1000 V, = KILOVOLTS, LE KILO... FACILE À RETENIR)

H = **HT** (HAUTE TENSION) + DE 1000 VOLTS
(EX: **HTA** + DE 1000 JUSQU'À 50 KV. **HTB** + DE 50 KV, KILOVOLTS)

LA LETTRE **H** NE PERMET PAS DE RENTRER DANS UN POSTE EN **BT**

CELA VEUT DIRE QU'UN **H2** NE PEUT ENTRER DANS UN POSTE EN BT, IL LUI FAUT AUSSI LE **B2**

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)