

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)  
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)

**B2** ou **H2** ?

**CHARGÉ DE TRAVAUX : 2**

CHARGÉE D'ASSURER LA DIRECTION DES TRAVAUX D'ORDRE  
ÉLECTRIQUE OU D'ORDRE NON ÉLECTRIQUE

**B** ou **H** POUR DÉFINIR DANS QUEL DOMAINE DE TENSION ON PEUT ACCÉDER  
(APRÈS AVOIR EU BIEN SUR UNE AUTORISATION)

**B = BT** (BASSE TENSION) JUSQU'À **1000** VOLTS  
(**1000 V**, = KILOVOLTS, LE KILO... FACILE À RETENIR)

**H = HT** (HAUTE TENSION) + DE **1000** VOLTS  
(EX: **HTA** + DE 1000 JUSQU'À 50 KV.      **HTB** + DE 50 KV, KILOVOLTS)

LA LETTRE **H** NE PERMET PAS DE RENTRER DANS UN POSTE EN **BT**

CELA VEUT DIRE QU'UN **H2** NE PEUT ENTRER DANS UN POSTE EN BT, IL LUI FAUT AUSSI LE **B2**

[HTTP://FORMATIONSSECURITES.COM/](http://formationssecurites.com/)  
[HTTP://FORMATIONSSECURITES.FR](http://formationssecurites.fr)